

Bedienung Anrufbeantworter

AB abhören:

- **Briefkasten-Taste** drücken
- **24183*** (Codenummer)
- **111111*** (Passwort)
- **3** drücken (Abspielen der Nachricht)
- Ggf. **66** drücken um zum Ende der Nachricht zu springen
- **#** drücken zum Löschen der Nachricht